

Advanced E-Type 전자식전력량계 조건표

항목표시번호		표시내용(1종)	항목표시번호		표시내용(2종)
수전	송/수전		수전	송/수전	
01	01	현재날짜(년.월.일)	01	01	현재날짜(년.월.일)
02	02	현재시간(시:분:초)	02	02	현재시간(시:분:초)
03	03	정기검침일	03	03	정기검침일
04	04	전월 누적 수전 유효전력량(kWh)-전체	04	04	전월 누적 수전 유효전력량(kWh)-A(중간+최대)
-	05	전월 누적 송전 유효전력량(kWh)-전체	05	05	전월 누적 수전 유효전력량(kWh)-B(경부하)
05	06	전월 누적 수전 유효 최대수요전력(kW)	-	06	전월 누적 송전 유효전력량(kWh)-전체(A+B)
06	07	전전월 누적 수전 유효 최대수요전력(kW)	06	07	전월 누적 수전 유효 최대수요전력(kW)-전체(A+B)
07	08	현월 누적 수전 유효전력량(kWh)-전체	07	08	전전월 누적 수전 유효 최대수요전력(kW)-전체(A+B)
-	09	현월 누적 송전 유효전력량(kWh)-전체	08	09	현월 누적 수전 유효전력량(kWh)-A(중간+최대)
08	10	현월 수전 유효 최대수요전력(kW)	09	10	현월 누적 수전 유효전력량(kWh)-B(경부하)
09	11	현월 수전 유효 최대수요전력 발생 날짜	-	11	현월 누적 송전 유효전력량(kWh)-전체(A+B)
09	11	현월 수전 유효 최대수요전력 발생 시간	10	12	현월 수전 유효 최대수요전력(kW)-전체(A+B)
10	12	직전 수요전력(kW)	11	13	현월 수전 유효 최대수요전력 발생 날짜-전체(A+B)
<p>※ 매월 정기검침일은 반드시 검침확정일 00시(자정) 이후에 검침. (매월 29일, 30일, 31일은 익월 1일 이후)</p> <p>※ 수동검침 및 종 변경 시 검침(SR, DR)발생.</p> <p>※ Error가 표시될 경우 반드시 계기부서로 중계처리.</p> <p>※ 3종과 4종 계량의 표시내용은 공급자 표시항목으로 운영되며, 반드시 관리자에게 문의.</p> <p>※ 최초 설치된 계기는 반드시 최초통전기능("입력" 버튼 3초미만)을 수행하여 부하차단상태에서 통전상태로 전환(LOADx▶LOAD)하여야 함.</p>			11	13	현월 수전 유효 최대수요전력 발생 시간-전체(A+B)
			12	14	직전 수요전력(kW)

